

# 行灯返却時の取り扱いについて

(別紙)



## ◆ ケーブルの返却 ①

2 m以上のケーブルは2ヶ所紐で結んで返却ください。

※①ケーブルの内径著計約40cm

※②養生テープ等を使用の際は返却時取り外して返却願います。



## ◆ ケーブルの返却 ②

2m以下の短い分岐ケーブルや変換ケーブルは種類別に纏めて縛り返却願います。



## ◆ ケーブルの返却 ③

プラグやケーブルの破損には破損部へ赤テープを巻いて返却願います。



◆ 行灯の返却 ①

台座付の行灯の場合、行灯の取っ手にケーブルを通して返却願います。

.....

.....

.....

.....



◆ 行灯の返却 ②

プラグ破損や不点灯器具は「不点灯」や「破損」と記載し、行灯の天蓋へ張り紙をお願いします。

※漆塗り部分・和紙部分には、テープの粘着部が付かないよう注意願います。

.....

.....

.....

.....

.....

余 白